



## כוחלה M91

חומר אבקתי רב עובי למילוי מישקי אריחים (פוגות) ברוחב 5-25 מ"מ



מכון התקנים הישראלי

נתונים כלליים					
סוג אריזה ומשקל	שק נייר במשקל 25 ק"ג				
הרכב התערובת	צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים				
גוון	● אפור ○ לבן טבעי ○ לבן שלג ניתן להשיג בצבעים נוספים לפי בקשת הלקוח				
חיי מדף ואחסון	עד חצי שנה מתאריך הייצור המוטבע על השק כשמאוחסן באריזה מקורית במקום יבש ומוצל				
משקל מרחבי	1.6 ק"ג / ליטר				
נתוני יישום					
טווח טמפרטורה ליישום	5-35 מעלות צלזיוס				
יחס ערבוב	כ-4.5-5.5 ליטר מים על שק של 25 ק"ג				
זמן עבודה שימושי בתערובת לאחר ערבוב	כ-1 שעה				
זמן ייבוש	עד כ-24 שעות				
צריכה	טבלת עזר להערכת כמות חומר נדרשת ק"ג/מ"ר				
<b>מידות האריחים בס"מ</b>					
רוחב מישק (פוגה) מ"מ	20X20	30X30	40X40	30X60	60X60
10	1.5	1	0.75	0.75	0.5
15	2.25	1.5	1.13	1.13	0.75
20	3	2	1.5	1.5	1
25	3.75	2.5	1.88	1.88	1.25
נתוני ביצוע					
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-15 מגפ"ס				
מקדם ספיגה נימית	קטן מ-0.5 ק"ג למ"ר לחצי שעה				

\*התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לניקיון התשתית ובהתאם לעומק מילוי החומר



מתאים לשיטת ברנוביץ'



אוטם נגד מים



חוזק לחיצה גבוה במיוחד



### אופן היישום

- יש למלא את הפוגות באופן מלא באמצעות שפכטל גומי או אקדח כוחלה
- יש לנקות עודפים באמצעות מטלית רטובה או ספוג רטוב טרם התייבשות הכוחלה
- לאחר התייבשות הכוחלה (כ-2 שעות) ניתן לנקות עודפים באמצעות מטלית קשיחה
- אין להרטיב את התשתית והאריחים כ-24 שעות לאחר יישום הכוחלה

### אזהרות ודגשים

- ⚠ אין לערבב את המוצר עם מוצרים מבוססי גבס**
- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית נמוכה מ-5 מעלות צלזיוס או גבוהה מ-35 מעלות צלזיוס
- אין ליישם בחוץ בימי שרב, בעת רוחות חזקות או בזמן ירידת גשם
- לפני תחילת היישום יש לבדוק כמות קטנה של החומר על פני השטח לצורך וידוא התאמת הגוון
- אין לחדש חומר שהחל להתייבש על ידי הוספת מים. תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
- ניתן לנקות כלים וידיים במים זורמים כל עוד התערובת טרייה ולא התייבשה

### שימושים ותכונות

- מתאים ליישום על גבי קירות פנים וחוף וריצפת המבנה
- מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן
- מתאים למילוי מישקים (פוגות) בשיטת ברנוביץ'
- בעל חוזק לחיצה גבוה
- אוטם נגד מים ומאפשר מעבר אדי מים
- קל ונוח ליישום
- בעל ת"י 1661 חלק 1, היתר מס' 100804 (68887)
- מתאים לדרישות ת"י 1555, ת"י 2378 לאבן טבעית ות"י 1872 לאבן מלאכותית

### הכנת התשתית

- יש לוודא כי פני השטח, האריחים והמישקים (פוגות) יבשים לגמרי ונקיים משכבות רופפות, אבק, לכלוך, שומנים או כל גורם אחר
- אין להתחיל ביישום הכוחלה לפני שחלפו לפחות יומיים מגמר החיפוי (בהתאם לסוג האריחים וההדבקה)

### הכנת התערובת

- יש להוסיף כ-4.5-5.5 ליטר מים לכלי ערבוב נקי
- יש להוסיף את כל תכולת השק (25 ק"ג) בהדרגתיות תוך כדי ערבוב באמצעות מערבול מכאני עד לקבלת תערובת אחידה. יש להמתין כ-3 דקות ולערבב שנית עד לקבלת תערובת בעבירות מתאימה מוכנה לשימוש